





家庭用

東芝過熱水蒸気オーブンレンジ

取扱説明書・料理集

形 名 ER-H8

- ●このたびは東芝過熱水蒸気オーブンレンジをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分理解 してください。
- ●お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ●保証書を必ずお受け取りください。

日本国内専用 Use only in Japan

初めに必ずしましょう!

「安全上のご注意」を読む(4~10ページ) ◎

*必ず守っていただきたいことが記載してあります。




アース」を取り付ける(6ページ)

*故障や漏電のとき、感電を防ぐためです。



電源プラグを差し込む



とびらを開閉する(15ページ)



庫内のカラ焼きをする(20ページ)





1 ~ 5 が終わったら

調理を始めましょう! 16~19ページを読んで、始めてください。

ではんやおかず をあたためる …… 21~23ページ 野菜 をゆでる ……………… 26・30ページ

牛乳 をあたためる……26・28ページ <u>揚げ物</u> をカラッとあたためる …… 26・31ページ

生もの を解凍する ………… 26・29ページ *日常よく使用するあたためを抜粋して記載しています。 その他、詳しくは右ページの「もくじ」をご覧ください。

あたためるときは

■角皿・焼網を使わないで、食品を直接庫内に 置いてください。









焼 網

操作によって自動 的に変わった状態



スチームを 使用するメニュー (スチーム

直接置いてね!



もくじ

準備と確認	
安全上のご注意	あたため、牛乳、生解凍、ゆで野菜、 お酒、お好み温度の加熱について 16~17 使いかたのポイント 18~19 庫内のカラ焼き・脱臭20
調理のしかた	
自動調理	
あたため	自動調理メニューの上手な使いかた
あたための上手な使いかた 22~23	牛乳
自動調理メニュー一覧 24~25	生解凍29
タッチメニュー操作 26	ゆで野菜 30
ダイヤルメニュー操作 27	カラッとあたため

	らくらくベーカリー
手動調理	

D J J J J J J J J J J J J J J J J J J J	36~3/	无的:	43
お好み温度	38~39	過熱水蒸気	44~45
蒸し調理	40	グリル	46
スチームレンジ	41	手動加熱の設定時間の目安	47
石窯オーブン	42~43		

[、]知っておいていただきたいこと 48~49

加煮りしての	<i>7</i> ······	40.943
使える容器・	使えない容器	50~51

こんなときは

お手入れのしかた	52~55	お知らせの音について	····· 60
お料理が上手にできないとき	56~58	ブザー音の消しかたと戻しかた	61
こんな表示が出たときは	59	保証とアフターサービス	115
修理を依頼される前に	60~61	仕様	裏表紙

料理集

料理集もくじ		62~63
Cooking Book	(34~114

この取扱説明書では次のように表しています。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しく お使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文 をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡 または重傷* 1を負うことがあり、その 切迫の度合いが高いことを示します。



警告 「取り扱いを誤った物目、区別目は ? こ または重傷*¹を負うことが想定される 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡 ことを示します。



注意 「取り扱いを誤った場合、使用日ルモ 傷*²を負うことが想定されるか、また 「取り扱いを誤った場合、使用者が軽 は物的損害*3の発生が想定されるこ と一を示します。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこ と)を示します。

禁止、具体的な禁止内容は、図記号の中 や近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ず すること)を示します。

指示 具体的な指示内容は、図記号の中 や近くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中 や近くに絵や文章で示します。

*1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を 要するものをさします。

*2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

⚠危険



自分で分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店または東芝 生活家電ご相談センターにご連絡くだ さい。




禁止

吸気口、排気口、給水力セット出 し入れ部、穴などにピンや針金 などの金属物または異物、指を 入れない

感電・けがの原因になります。 もし、異物が中に入ったときは、電源プ ラグをコンセントから抜き、お買い上げ の販売店または東芝生活家電ご相談セ ンターにご連絡ください。





⚠警告



電源は、交流100Vで、定格15A 以上のコンセントを単独で使用

単独に使用

交流100V以外で使ったり、コンセント を他の器具と同時に使ったり、延長コー ドを使うと火災・感電の原因になりま す。



電源コードや電源プラグが傷ん だり、コンセントの差し込みが ゆるいときは使用しない

火災・感電の原因になります。

で使用の前(つづき)

⚠警告



電源コードや電源プラグを、無 理に曲げたり、引っ張ったり、ね じったり、たばねたり、重いもの をのせたり、挟み込んだりしな

電源コードが破損し、火災・感電の原因 になります。



電源プラグの刃・刃の取り付け 面に、付着したほこりはふき取る

とる

ほこりを ほこりが付着すると、火災の原因になり ます。



⚠注意



電源コードや電源プラグは、排 気口や温度の高いところに近づ けない

火災・感電の原因になります。



き抜くときは、電源プラグを持 って引き抜く プラグを

^{持って抜く} コードを持って引き抜くとコードが破 損し、火災・感電の原因になります。

電源プラグをコンセントから引



長期間、使用しないときは、電源 プラグをコンセントから抜く

プラグを コンセントます。 から抜く

絶縁劣化により漏電火災の原因になり





据え付けるとき

⚠警告



使用前に、包装材はすべて取り

包装材を 取り除かないと運転中に発火し、火災・ 取り除くやけどの原因になります。



包装用ポリ袋は、幼児の手の届 かない所に保管または廃棄する

頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさ ぎ窒息する原因になります。



燃えやすいもの、熱に弱いものを本体に近づけない

焦げや、火災の原因になります。

禁止

たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなどの上に置いたり、カーテンなどを近づけないでく

また、熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口を向けて設置する場合は、熱変形する恐 れがあるため、遠ざけてください。

据え付けるとき(つづき)

⚠警告




接続する

アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する原因になります。 アースの取り付けは販売店にご相談ください。

●アース端子を使う場合

• アース線が本体のアースねじにし っかり接続していることを確認し てから、アース線先端の皮をむき、 芯線部をアース端子につなぐ。 電源プラグをコンセントから抜 いた状態で接続してください。



●アース端子が無い場合

• アース工事(電気工事資格者によるD種接 地工事)を行ってください。 工事の依頼はお買い上げの販売店にご相 談ください。

ご注意

ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線 には絶対に接続しないでください 法令で禁止されています。

- ■次の場合はアース工事(電気工事資格者によるD種接地工事)をするように 法律で義務付けられています
- ・湿気の多い場所 食堂のかま場、土間、コンクリート床、酒・しょう油などの醸造・貯蔵所など
- ・水気のある場所(漏電遮断器の取り付けも義務付けられています) 水を扱う土間、洗い場などの水気の多い所、地下室のように水滴が漏出したり 結露するところ

注意




をあける

壁との間をあけて置く

過熱し火災の原因になります。

製品の後方上方には庫内からの排気口 があります。調理物からの油や蒸気で 壁や家具が汚れる場合があるため、汚れ が気になるときは、排気が直接あたらな いよう、下記の記載寸法以上に壁や家具 から離してください。

〔消防法基準適合 組込形〕



	場所 離隔距離 (cm)		
	上方	10	
	左方	4.5	
	右方	4.5	
F	前方	開放	
_	後方	0	
	下方	0	



水のかかるところや蒸気の出る 機器および火気の近くでは使用 しない

火災・感電・漏電の原因になります。

不安定な場所に置かない

落ちたり倒れたりして、けがの原因にな ります。

もし地震などで転倒・落下した場合は、 そのまま使用せずお買い上げの販売店 に点検を依頼してください。

本体の落下:転倒を防ぐための転倒防止 金具(別売り: 部品コード32582136) をお求めの方は販売店にご相談くださ い。

使用するとき

⚠警告



異常・故障時には直ちに使用を 中止する

異常時は 使用を中

発火や発煙、感電の恐れがあります。

〈異常・故障例〉

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 使用中に異常な音や臭いがする。
- 自動的に切れないことがある。
- スパーク(火花)または煙が出ることがある。
- すぐに電源プラグをコンセントから 抜いて、販売店に点検・修理を依頼 してください。



調理中に、雷源プラグを抜き差 ししない

抜き差しすると火花が発生し、 禁 止 火災・感電の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の 手が届くところで使わない

禁止 感電・けが・やけどの原因になります。

⚠注意



とびらにものをはさんだまま使 用しない

電波漏れによる、人体障害や発火の恐れ があります。



排気口や吸気口をふさがない

火災の原因になります。



とびらや庫内に、無理な力や衝 撃を加えない

変形し、電波もれによる人体障害の恐れ があります。また、とびらにぶらさがる と本体が倒れて、けがをする原因になり

ます。





角皿、庫内底面、とびらのガラス にものをぶつけたり衝撃を加え ない

破損して、けがの原因になります。 容器や茶わんの出し入れのときは、庫内 底面やとびらのガラスにぶつけないよ

うにしてください。

ガラスにキズがつくと、使用中割れるこ とがあります。



衣類・布巾類の乾燥、食品の収 納など調理以外の目的には使用 しない

過熱・異常動作して火災の原因になり ます。



本体の上に、ものを置いたり、布 などをかぶせたりしない

置いたものが過熱し、変形・焦げ・発火 の原因になります。



庫内で食品が燃えたときは、と びらを開けない

とびらを開けると勢いよく燃え、火災の 原因になります。



- 食品が燃えたときは次の手順で処置 してください。
- ①とびらを閉めたまま「とりけし」キー を押し、運転を停止する。
- ②電源プラグをコンセントから抜く。
- ③本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮 火するのを待つ。
- ④鎮火しないときは、水か消火器で消火 する。
- そのまま使用せずに、販売店に点検を 依頼してください。

レンジ加熱のとき

⚠警告



卵は、そのまま加熱しない

電子レンジで卵を加熱すると、内部も同 時に急激に加熱され膨張します。殻や、 卵黄膜によって密閉状態となっている ため、一気に破裂してやけどをする原因 になります。また取り出した後に、突然 破裂することもあります。

- 卵はよく割りほぐしてから加熱して ください。
- ゆで卵は作らないでください。
- ゆで卵のあたためなおしもしないでください。





生クリーム、ヨーグルトなど油 分の多い食品は加熱しない

取り出す時に突然沸騰し、やけどの原因 になります。



100g未満の食品は自動調理で 加熱しない

食品の温度が正しく検知できず過加熱と なり、食品が発火する原因になります。

• 手動で様子を見ながら、加熱してください。



ベビーフードや介護食をあたた めるときは、加熱後かき混ぜて から温度を確認する

やけどのおそれがあります。

禁止

食品は加熱しすぎない

飲みもの(コーヒー、牛乳、水)などの液 体は、取り出す時に突然沸騰し、やけど の原因になります。また、容器が熱くな り、割れたり溶ける原因になります。

飲みものはあたためる前にスプーン などでよくかき混ぜてください。

食品の加熱しすぎは発煙・発火の原因 となります。

- 手動であたためる場合は47ページの設 定時間の日安を参考に時間を設定し、様 子を見ながらあたためてください。
- 自動であたためる場合は、分量、容器、 ラップのかけ方など取扱説明書の記 載内容を守ってください。



缶詰、ビン詰、袋詰、レトルト食 品、真空パック入り食品は移し 替える

食品を 移し替える

また鮮度保持剤(脱酸素剤)は取り除い てから加熱します。

発火・破裂・けが・やけどの原因になります。



密封性の高い容器のふたやせん をはずし、皮や殻のある食品は、 切れ目や割れ目を入れる

ふたをとる 殻に切れ目を 入れる

破裂して、けが・やけどの原因になります。



⚠注意



庫内がカラのまま、調理しない

- 本体や庫内が異常に加熱され、高温に なり、やけどの原因になります。
- また長時間加熱や、少量の食品加熱後 も庫内が熱くなり、やけどの原因にな りますので終了直後は庫内にふれな いでください。



角皿、焼網、アルミホイル、金属 容器、金串は使わない

火花が発生し、庫内底面やとびらのガラ ス割れなどでけがの原因になります。



ふたのある容器は赤外線センサーを使 用するレンジ加熱調理に使用しない

ふたがあると食品の温度が正しく検知 禁止 されず過加熱となり、食品の発火や容器 が割れる原因になります。

容器のふたをはずして加熱してください。



食器や食品を取り出すとき、ラッ プをはずすときなどは注意する

高温になっていたり、ラップをはずすときに 蒸気が一気に出て、やけどの原因になります。

ヒーター加熱・スチーム加熱のとき

⚠注意



ヒーター加熱・スチーム加熱使 用中や終了後は、高温部(庫内・ とびら・本体)および取り出し た角皿などには触れない

- 高温のためやけどの原因になります。
- 食品の出し入れや付属品の取り扱いに は、市販の厚手のミトンを使います。
- 水受けは冷めてから水を捨ててくだ さい。



調理中や調理後は、とびら・庫 内・角皿などに水をかけたり、 急に冷却しない

禁止

割れてけがをしたり、発生する蒸気やし ぶきでやけどの原因になります。



小動物を

ヒーター加熱のときは、小鳥な ど煙や臭いに影響を受けやすい 小動物は別の部屋に移す 移動する **換気のために換気扇を回すか窓** を開ける

> 特に最初、カラ焼き・脱臭を行って庫内 の油を焼き切るときは、煙が出たり、臭 いがすることがあります。





スチーム調理中や終了後は、庫 内左側面のスチーム吹出口に触 れない

スチーム吹出口付近やネジ部が熱くな っており、やけどの原因になります。



スチーム調理中や調理後は、顔 などをとびらに近づけない

禁止

やけどの原因になります。 スチーム調理中や調理後はスチームに ご注意ください。とびらを開けるとき、 高温のスチームが出ることがあるので、 食品を取り出すときも十分ご注意くだ



給水力セットが破損した場合は 使用しない

けがの原因になります。 ヒビやカケが生じた場合は使用せず お買い上げの販売店にご相談ください。



スチーム調理中や終了後は、残 ったスチームの発生に注意する

スチームに とびらを開けてすぐに庫内に手を入れ るとやけどの原因になります。 調理中にとびらを開けたとき、しばらく スチームが出ている場合がありますの で十分ご注意ください。





給水力セットの水は使うたびに 取り替える

水受けの水は使うたびに捨てる

かびや雑菌の繁殖の原因になります。 調理のときは必ず新しい水をお使いく ださい。調理後は給水力セットの水を 捨ててください。

熱くなっている場合があるので冷めて から水受けの水を捨てて、水洗いしてく ださい。



破れたミトンや、水にぬれたミ トンは使わない

禁止

熱く感じることがあります。とくに水 や油でぬれたときや破れているときは、 やけどの原因になります。

安全上のご注意

お手入れ

⚠警告



お手入れのときは、電源プラグ をコンセントから抜く

プラグを抜く 感電・けが・やけどの原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。

注意



本体の掃除は電源プラグを抜 き、本体が冷めてから行う

冷めてから

感電ややけどをする恐れがあります。



食品や肉汁などで、汚れたまま にしない

結露した水分はふき取る

電波が汚れた部分に集中して、火花の発 生・発煙・発火などの恐れがあります。 また、さびの原因になります。

• 付着した場合は、本体が冷めてから必 ずふき取ってください。



水抜き中、とびらは閉めておく

水抜き中も、スチーム調理と同様に、ス チームが発生します。 やけどの原因になりますのでとびらは

閉めておきます。

• ヒーター加熱調理で、魚調理など油煙の出やすい調理 を頻繁にされ、壁面が汚れる場合は本体上面を、開放 できる所に置くことをお勧めします。

お願い

テレビ・ラジオから3m以上離す

雑音や、映像の乱れを防止するために受信感度の弱い 場所はさらに雑音が小さくなるまで離してください。

熱や、蒸気から離す


保温釜・ポットなどの蒸気が、本体や操作部にかから ないようにしてください。


本体の移動の際は気をつけて

電子レンジは構造上、操作部側が重くなっています。

機能・特徴









たっぷりの蒸気でほんわか蒸し上げ

蒸し



せいろで 蒸したような 仕上がり

80℃くらいの低い温度で調理 難しい火加減の調理は 適温スチーム



茶わん蒸して プリンの 自動調理のみ

※庫内の様子やイラストはイメージです。11

各部のなまえとはたらき

本 体 キャビネット 上ヒーター [正面] 排気口(背面・側面) 吸気口 安全上の 庫内 -注意ラベル 耐熱脱臭コーティング 表示部 たな支え(上・中・下) 定格銘板 角Ⅲ(鉄板ホーロー・黒)をのせます スチームヒーター 操作部 スチーム吹出口 排気口 形名表示 ハンドル 雷源コード 雷源プラグ とびら 下ヒーター ※「上ヒーター」「下ヒーター」「スチームヒーター」 は庫内の外側に位置していますので、見えません。 「ダイヤルメニュー] -

ダイヤルで選択するだけで、温度や時間設定の不要な自動メニューです。


 あたため
 お惣菜
 15 グラタン
 19 野菜スープ
 パン・ピザ・スイーツ
 26 ピ ザ 30 シフォンケーキ
 お手入れ

 10 お 酒 12 ハン パーグ
 16 錦のから揚げ
 20 肉 じゃ が
 23 フランスパン
 27 ク ッキー 31 焼きい も 33 手能なと手入れ

 11 ふっくらパン
 13 鶏の照り焼き
 17 ローカロリーフライ
 21 カレー・シチュー
 24 メロン パン
 28 シュークリーム
 32 ブ リ ン 34 パブの水抜き

 14 焼き魚(切り身)
 18 焼き そば
 22 茶 わん蒸し
 25 ぐらくベーカリー
 29 スポンジケーキ
 35 脱

[背面]



操作部

仕上がり調節キー

るときに使います。

定する

自動調理の仕上がりを調節す

■メニュー選択後、またはスタ

▲ [強1] [強2] [強3]

▼ (弱引) (弱2) (弱3)

あたため、お酒、ゆで野菜(根

菜)は、 を4回押すと

[設定4]が設定できます。 ※分量が多い場合(3~4人

分)にご使用ください。

操作・設定の取り消しや、調理

※調理途中で確認するときは、

とりけしキーを押さずにとび

らを開けてください。(とびら

を閉め、スタートを押すと調理

調理に応じて時間や温度を設定

を中止するときに使います。

とりけしキー

を再開します)

手動調理キー

(36~47ページ)

ート後10秒以内に押して設

自動調理メニューには「タッチメニュー」と「ダイヤルメニュー」があります。 表示部にメニュー番号が表示されますので、使用するメニュー番号に合わせ て、ご使用ください。



STONE OVEN RANGE

牛 乳 生 解 凍 杯数設定 5解凍 6さしみ

ゆで野菜 7葉菜 8根菜

9 カラッと あたため

2ソフト 3スチーム あたため。 スタート

- とりけし

ER-H8

レンジ お好み温度 がリル スチーム 蒸し物

メニュー(10**-**35) 温度・時間

ダイヤル

して使います。

- とびらに表示してあるダイヤル メニューの選択に使います。 (27・32~35ページ)
- 手動調理の温度や時間の設 定、調理中の温度や時間の変 更に使います。

表示部

自動調理のメニュー番号や調理 内容、温度や時間などを表示し

※表示は全てが点灯したときの イメージ図です。(使用中に全 点灯することはありません)

€はレンジ加熱を含む調理 のときに点灯し、調理中は点 滅します。

タッチメニューキー

温度や時間設定が不要な自動 調理メニューです。 $(26 \cdot 28 \sim 31 \sim - ジ)$

あたため/スタート兼用キー

•ごはんやおかずのあたため (21~23ページ)、調理のスタ ート・再スタートに使います。 ※キーを押すとすぐに加熱が 始まります。


■[あたため]はとびらを閉め て1分以内に押す

1分以上たってからキーを押 すとスタートしません。(庫内 がカラの状態での加熱防止 機能が働くためです)

→表示部に「扉」が表示され たら、一度とびらを開閉し て、キーを押してください。


付属品は正しくお使いください

各部のなまえとはたらき(つづき)




給水力セット

スチームを使う調理のとき、ふたを開け、給水力 セットの内側の線がかくれるまで水を入れます。 ふた周囲全体を押さえて確実に閉めます。



■取り付けかた・はずしかた




- 給水力セットのふたが確実に閉まっていることを 確認してください。
- 奥に当たるまで差し込みます。
- 傾けると水がこぼれる恐れがありますので、常に水 平の状態で扱ってください。

水受切

食品カスや水滴、スチームの水などを受ける容器 です。



■取り付けかた・はずしかた



- 両脇を持って、まっすぐ押し込んで取り付けます。
- 調理前に確実にセットされていることを確認し
- はずすときは、水がたまっている場合があります ので、気を付けてください。

スチームを使用したときは55ページに従ってお手入れを行ってください。

お願い

- スチームを初めて使用するときや長い間使用していないときに気になる場合は、54ページ「スチームを 使ったお手入れのしかた |を行ってください。
- 給水力セットと水受けはいつも清潔にしておいてください。
- 使用する水は、塩素消毒された水道水を使用してください。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水 などは使用しないでください。長時間使用した場合にスチーム吹出口などが詰まることがあります。
- スチーム調理を行う場合は必ず給水力セットに満水まで水を入れ、水受けと共に確実に本体にセットし てください。水が少なかったり、半挿入でスチーム調理を行うとエラー表示「水補給」が出て、上手に調 理できないことがあります。
- 給水力セットには水以外は入れないでください。故障の原因になります。
- •5℃以下の環境では使用しないでください。水が凍ってスチームが出なくなります。

角Ⅲ(鉄板ホーロー:黒) 1枚

- •石窯オーブン、過熱水蒸気、発酵、グリルで使用 します。
- ◆表示部に令が表示されるレンジ加熱調理では 使用しないでください。

給水力セット 1個




- スチームに供給する水の容器です。
- 使わないときも、本体にセットしておきます。
- •傾けると水がこぼれる恐れがありますので、常 に水平の状態で扱ってください。
- スチーム使用後は必ず水を捨てて洗ってください。

焼網 1枚



表示部にが表示されるレンジ加熱調理では 使用しないでください。

水受け 1個



- •とびらなどに結露した水を受ける容器です。
- ・調理前に確実にセットされていることを確認します。
- スチーム使用後は必ず水を捨ててください。
- スチームを使用しないときも、本体にセットして おきます。

お求めの際は、お買い上げの販売店までお申しつけください。



使いかた

ヒーター加熱調理の際の角皿の出し入れに使 用します。取手は「上」表示を上側にして根元 までしっかり差し込みます。

※茶わん蒸しなど容器や鍋を使う重量物調理の ときは、市販の厚手のミトンを使い、両手で出 し入れしてください。



左右のツメ 左右のツメで つかみます。

省エネ機能

オートパワーオフ

使用していないときは自動的に電源が切れる機能です。

- ■「O」が表示されている状態で5分以上とびらの開閉がないと自動的に電源が切れます。
 - *状況によって、自動で電源が切れないことがあります。 そのときは、とびらを開閉すると5分後に切れます。 ただし、「高温 |表示されている間は、とびらを開閉しても電源は切れません。
- ■とびらの開閉で電源が入ります。(表示部に「O |が表示されます) 電源プラグを差し込んだだけでは電源は入りません。

庫内灯について

- ■予熱中は点灯しません。
- ■とびらを開けて2分間は庫内灯が点灯します。

あたため、牛乳、生解凍、ゆで野菜、 お酒、お好み温度の加熱について


あたため(スピード・ソフト・スチーム)、牛乳、生解凍(解凍・さしみ)、 ゆで野菜(葉菜・根菜)、お酒、お好み温度は赤外線センサー※を使用する レンジ加熱です。

※赤外線センサーとは

食品が放射する赤外線の量を測定して、食品の表面温度を 検知するセンサーです。

食品の表面温度を検知しながら加熱するので、食品の初期 温度や、容器の重さなどの影響を受けないで、設定した温度 に食品をあたためることができます。

★赤外線センサーでの食品温度の検知を正しく行うために、 16~17ページを参照し、上手に活用しましょう。



守っていただきたいこと

●ラップを正しく使う

- 食品によってラップをする場合としない場合があります。各メニューの説明をお読みください。 ラップをするときは、何重にも重ねないでください。ラップの重なり合う部分が下になるように 置いてあたためてください。
- 正しく使わないと、仕上がりが悪くなることがあります。また食品が焦げたり、発煙・発火の原 因になります。

■ふたは使わない

- ・陶器製、ガラス製、プラスチック製などのふたをすると赤外線センサーで正しく食品の温度を検 知できず、上手にあたためられません。
- 市販のお弁当もふたを取り、アルミホイルなどをはずしてあたためてください。

●続けて使用する時は、必ず庫内を十分に冷ましてから使用する

- 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。また熱に弱い容器(プラスチック製など)が 溶けたり変形したりすることがあります。表示部に「高温」が表示されたときは表示が消えるま でお待ちください。
- ●食品の分量に合った大きさの容器を使う
- ●容器はできるだけ背が低くて口の広いものを使う
- ●複数の食品をあたためる場合は食品の分量や初期温度をそろえる
- ●食品を入れる前に庫内の食品カスや、庫内や扉の水滴などをふき取る
- 食品の温度を正しく検知できず、仕上がりが悪くなることがあります。

⚠警告



100g未満の食品は自動調理で あたためない

禁止

食品の温度が正しく検知できず過加熱 となり、食品が発火する原因になりま

手動で様子を見ながら、あたためてく ださい。

注意



ふたのある容器は赤外線センサ ーを使用するレンジ加熱調理に 使用しない

ふたがあると食品の温度が正しく検知 されず過加熱となり、食品の発火や容器 が割れる原因になります。

• 容器のふたをはずしてあたためてく ださい。

■食品の上手な置きかた

食品(牛乳を除く)は 円を日安にして 庫内中央に 置いてください。



牛乳を温めるときは円の内側にマグカ ップを置いてください。 (2杯以上のときも、1個は必ず円の内 側に置いてください)

※マグカップは右の寸法 のものを目安にお使い ください。

※一杯の分量 容器の8分目まで入れて ください。




赤外線センサーの検知イメージと置きかたの例











(A)あたため、お好み温度

®マグカップ1個(牛乳)

©マグカップ2個(牛乳)

向とっくり(お酒)

※操作手順や詳細は各操作ページを参照してください。

●食品は庫内の中央に置く(複数の食品の場合は中央に寄せて置く)

- 端に置くと仕上がりが悪くなる場合があります。必ず庫内の中央に置いてください。
- 小さい食品は、中央に置いても正しく検知できないことがあり、食品が発煙・発火する原因にな ります。
- 飲みものは、端に置くと過加熱になり、沸騰したり、庫内から取り出した後に突然ふき出したりして、 やけどの原因になります。
- ■マグカップは右奥の円の上に置く(上図 BC 参照)

使いかたのポイント



準備





■スチームを使用する調理のとき

• 自動・手動共に、必ず給水力セットの準備をします。また水受けがきちんとセットされていることを確認します。(14ページ)

■付属品・容器は加熱(メニュー)に 合ったものを利用する

- •「使える容器・使えない容器」(50~51ページ) と料理集を参照してください。
- レンジ加熱のときは、角皿・焼網は使用しないでください。(表示部に令が表示されます)
 →火花が飛び、故障の原因になります。





■取扱説明書・料理集をよくみて準備 する

- 本誌に記載してある材料・分量・料理方法を 守ってください。
- →材料・分量・調理方法が違うと、仕上がりが 悪くなることがあります。

また場合によっては食品が発煙・発火する 原因になります。



指定分量以外の場合や市販の料理本の料理は、手動で様子を見ながら加熱してください。

■庫内が熱いと調理できないことがある

- 自動調理メニュー1~8、10、19~22、 25、32、お好み温度、発酵は庫内が冷めてから使用する。
- →庫内が熱いと、赤外線センサーがうまく働かないことがあります。 16~17ページを参照して上手に活用しましょう。

食品を入れる▲ 設定



■自動加熱の設定のしかた

• 「あたため・スタート」 キーを押すと、すぐにあたためが始まります。



タッチメニュー4~9キーを押してメニューを選び、「あたため・スタート」を押すと加熱が始まります。



ダイヤルメニュー10~35ダイヤルでメニューを選び、「あたため・スタート」を押すと加熱が始まります。



>

/ | ±>61=1 ± 1 >

●お好みの仕上がりにしたいときは

→「あたため」

スタートしたあとに「仕上がり・調節」キーで設定します。(スタート後10秒以内に)



→自動調理メニュー4~32

メニューを選び、「仕上がり・調節」キーで設 定します。



スタート後10秒以内であれば変更することができます。

調理中



■スチームを使用する調理のとき

●水補給

調理途中で給水カセットの水がなくなるとブザーが鳴り、「水補給」が点滅するので、水を追加してください。


→水がないまま調理を続けると、出来上がり が悪くなることがあります。

表示が出たら早めに追加をしてください。

- ※追加後しばらくすると「水補給」の表示が消えます。
- ※調理が一時停止したときは給水力セットに水を 入れ取りつけた後、「スタート」キーを押してく ださい。

●調理中にとびらを開けるときは

- 庫内から出てくるスチームに気をつけてください。
- スチーム吹き出し口からしばらくスチーム が出ている場合もありますので気をつけて ください。





庫内温度によりスチームは 目に見えない場合がありま す。特に過熱水蒸気は目に 見えません。

■調理中

- 自動調理中にとびらを開けたときは、「とりけし」を押し、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。
- オーブン調理のとき


に仕上がります。

→室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧 などにより、焼き上がりの状態が変わります。 加熱途中で食品の上下前後を入れ替えた り、部分的にアルミホイルをかけると上手 調理終了後



■取り出すとき

- ●熱くなっているので気をつける
- 取り出した付属品は熱に弱い場所には置かないでください。
- ・市販のミトンを両手に使用して、素手で直接 付属品などに触れないでください。
- →ミトンは厚手のものを使用する。 やぶれ ていたり、水にぬれたものは使用しないで ください。
- スチームを使用したときは、とびらを開ける と庫内からスチームが出てくることがある ので気をつけてください。



■追加加熱するときは

●繰り返して作るときは

→自動調理メニュー1~8、10、19~22、 25、32、お好み温度、発酵は庫内が熱い場 合は冷めるまで待つか、手動で様子を見な がら加熱をしてください。

●加熱が足りないときは

→手動で様子を見ながら加熱をしてください。 (36~47ページ)

■スチームを使用したとき(お手入れ)

- •55ページに従ってお手入れを行ってくださ い。
- →水受けも熱くなることがありますので、製品が冷めてから作業をしてください。



庫内のカラ焼き・脱臭

★小鳥などの小動物は別の部屋に移し、換気のために換気扇を回すか窓 を開けてください。

★初めてお使いのときは、脱臭を行って庫内の油を焼き切っておきます。こ



最初、煙が出たり、臭いがすることがありますが、故障ではありません。

庫内の臭いが気になるときは庫内の汚れをふき取ってから脱臭しましょう

《ダイヤルメニュー》

お手入れ



庫内には何もセットしないで、 とびらを閉める



を回して 35 脱臭に合わせる



を押す

▶ 脱臭開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、脱臭終了
- 表示部に「高温」が出ます。



残り時間を表示します。

とびらを開ける

- 庫内が熱くなっているので、ご注意ください。
- くり返して脱臭をしないでください。

時間・温度を合わせずに自動調理

ごはん・おかずのあたため (スピード・ソフト・スチーム 🚁)

- ★あたためには「スピード」「ソフト」「スチーム」の3種類があります。
- ★「あたため」キーで一度にあたためられる分量は100~600gです。(一人分は150gです)
- ★冷凍したごはん、冷凍したおかずは100~300gです。(「スチーム」の場合は100~200gです)












例:ごはんをあたためる

食品を入れる

• 食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、 円を目安に庫内中央に置きます。

スチーム スチームを使うときは給水力セットの準備 をします。(14ページ)



を押す

- とびらを閉めて1分以内に押してください。
- 押すごとに

→ 1 スピード → 2 ソフト — 3 スチーム ←

と変わります。(5秒間)

▶ 加熱開始



よっては途中から残り時間を 表示することがあります。

▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。
 - スチーム吹出口に注意してください。
- (55ページ)

 ・調理終了後のお手入れをしてください。(55ページ)

■3人分以上の食品をあたためるとき

→スタート後10秒以内に「仕上がり調節」 ▲ を4回押す(設定4)

■お好みの仕上がりを選ぶには

- →スタート後10秒以内に「仕上がり調節」で強め弱めを加減する ▲ を押すと(強め)、▼ を押すと(弱め)になります。 弱め1、2、3、強め1、2、3、設定4があります。
- ■調理終了後さらにあたためたいとき

→「レンジ」で様子を見ながら行う(36~37・47ページ)



(ᢌテーシン■調理途中で給水力セットの水がなくなると

→ブザー音とともに表示部に「水補給」が点滅します。給水カセットに水を 追加してください。水を追加してしばらくすると「水補給」の表示が消え ます。(調理途中でも給水力セットに水を追加することができます)

「あたため」の上手な使いかた

もう読みましたか?

守っていただきたいこと(16~17ページ) (18~19ページ) 使いかたのポイント

■スピードまたはソフトで上手にあたためるコツ

- ●室温や冷蔵の食品はラップをしないで、次のようにあたためる
 - ではん…かたまりはほぐし、冷蔵のではんなど固めのものは水を振りかけます。
 - 者物…者汁を切ります。
- 蒸し物…パサついているときは霧を吹きます。
- ・汁物…仕上がり調節を〔強め〕に設定します。
- 焼魚…仕上がり調節を〔弱め〕に設定します。



※ラップは食品にぴったりつけないと、上手にあたためられません。

• 冷凍ごはん

ラップに包んだ冷凍ではんはラップの重なっている方を

下にして皿にのせます。



食品にぴったり貼り つける

• 冷凍シューマイ 仕上がり調節を〔強め〕にしてあたためてください。

●カレーや八宝菜のようなとろみのある食品をあたためるときは

- 深めの器に入れ、ラップしてあたためた後、混ぜ合わせます。 ※ラップは食品にぴったりつけないと、上手にあたためられません。
- スピードあたためではうまくあたためられない場合があります。「ソフトあたため」であたためてく ださい。冷凍の場合は「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。(36~37・47ページ)

■スチームで ト手にあたためるコツ

- ●ラップやふたをしないで加熱する
 - ラップはしません。スチームにより食品の乾燥を防ぎ、しっとりふっくらあたためます。
 - ごはんは仕上がり調節を〔標準〕に、蒸し物やおかずは仕上がり調節を〔強め〕に設定して あたためると、上手にあたためられます。
- ●カレーや八宝菜のようなとろみのある食品はあたためられません
 - •「ソフトあたため」であたためてください。
- ●「あたため(スピード・ソフト)」より時間がかかります
 - 出力を400Wにコントロールしているため、時間が長くかかります。 (スピードあたために比べて、約2倍の時間がかかります。)
 - ※大きさによっては中華・肉・あんまんは上手にあたたまらないことがあります。

●複数の食品をあたためるときは

• 食品の分量や初期温度をそろえます。 食品の分量が極端に異なったり、あたためる前の食品の温度差があると均等にあたたまりません。

●ごはん/冷凍ごはん/早くおかずをあたためたいとき







1000W で素早く あたためます

●はじけやすいおかず/とろみのあるおかず/汁物/冷凍したおかず

→[2 ソフトあたため]で

例えば…

- はじけやすいおかず:焼き魚、コロッケ
- 乾燥してかたくなりやすいおかず:から揚げ、焼肉
- 汁物:スープ、みそ汁
- とろみのあるおかず:カレー、シチュー、八宝菜











コーヒー・水などののみもの

→「レンジ」で出力と時間

出力を自動で調節して上手に

*スピードあたためより時間が

あたためます

かかります。

●しっとりあたためたいおかず

→[3 スチームあたため]で

例えば…

シューマイ、肉まんなど





スチームを出してしっ とりあたためます

*スピード・ソフト あたためより時間 がかかります。

●牛乳.

→タッチメニュー「牛乳」で コースを選んで



→ 26・28 ページ

→ダイヤルメニュー 「お酒」で

●お洒

→ 27・32ページ



を設定して



→ 36 ~ 37・47 ページ

●肉や魚の解凍

→タッチメニュー「牛解凍 | でコースを選んで

→ 26・29 ページ





●ロールパンなどの食事パン

→ダイヤルメニュー 「ふっくらパン」で



→ 27・33 ページ

●調理パン・菓子パン

→「レンジ」で出力と時間 を設定して

→ 36 ~ 37 · 47 ページ



●揚げ物、焼き物などの調 理済み食品

→タッチメニュー [カラッとあたため]で

→ 26・31 ページ





●冷凍ゆで野菜

→「レンジ」で出力と時間 を設定して

→ 36 ~ 37・47 ページ



*コーンやミックス ベジタブルなどは 容器に移しかえてください

●市販の調理済み冷凍食品 (コロッケなど)

→「レンジ」で出力と時間 を設定して

→ 36 ~ 37 · 47 ページ



*パッケージ記載内容を参考にし て様子を見ながらあたためてく ださい



自動調理メニュー一覧

あたため(1. スピード、2. ソフト、3. スチーム)は21~23ページを参照してください。

	メニュー名 参照ページ	付属品	
	■あたため		
	4.牛乳		
9	28ページ		
ッチ	5.生解凍(解凍)		
タッチメニュ	29ページ	Warming the second seco	
ᄀ	6.生解凍(さしみ)		
· 操	29ページ	空空	
(操作は26ペ	7.ゆで野菜(葉菜)		
26	30ページ	177	
リジ	8.ゆで野菜(根菜) 30ページ		
	9.カラッとあたため 🚈		
	31ページ	満水	
	10.お酒		
	32ページ		
	11.ふっくらパン	型型	
	33ページ	881	
	■お総菜		
	12.ハンバーグ		
	64ページ		
ダイヤ	13.鶏の照り焼き <i>灸</i> 64ページ	満水	
ルル	14.焼き魚(切り身) ター		
ルメニュ	68ページ	満水	
	15.グラタン		
操作	70~71ページ		
は 27	16.鶏のから揚げ 🚈		
(操作は27ページ)	73ページ	満水	
ジ	17.ローカロリーフライ	空	
	74ページ		
	18.焼きそば 夕子	満水	
	72ページ		
	19.野菜スープ		
	79~81ページ 20.肉じゃが		
	82ページ		

	メニュー名		
	参照ページ		131-200
	21.カレー・シチュー 83ページ		堂 文 章
	22.茶わん蒸し <i>灸</i> -> 75ページ		満水
	■パン・ピザ・スイーツ	17	
	23.フランスパン 🏵		_ > / ~ _
	106~107ページ		満水
	24.メロンパン		_ \
	111ページ		
	25.らくらくベーカリー		発酵■ 焼き上げ
	34~35・112ページ		
ダ	26.ピザ		
イヤ	113~114ページ		
1	27.クッキー		
ルメニュ	90~91ページ		
†	28.シュークリーム 🚈		
· 操	96~97ページ		満水
(操作は27ペ	29.スポンジケーキ 🚈		
27 ペ	92~93ページ		
リジ	30.シフォンケーキ		
~	94~95ページ		
	31.焼きいも		
	89ページ		
	32.プリン 🥰		満水
	89ページ		
	■お手入れ		
	33.手間なしお手入れ 🏈	満水	汚れを落としたい付属品を入れます。
	54ページ	を本体からはずします。	
	34.水抜き		
	55ページ		
	35.脱臭		空
	20ページ		


| 角皿を使います | 焼網を使います | 満水 | 給水カセットを | 満水または空に する | 空 する

時間・温度を合わせずに自動調理

タッチメニュー操作

牛乳/生解凍/ゆで野菜/カラッとあたため (スチーム)

★28~31ページで「上手に使うコツ」の説明をしています。



ゆで野菜 9カラッと 7葉菜 8根菜 あたため

仕上がり調節










食品を入れる

指定の位置に置きます。

(チージ) カラッとあたためは給水カセットの 準備をします。(14ページ)



4 牛 乳 生 解 凍 杯数設定 5解凍 6さしみ

ゆで野菜 9カラッと 7葉菜 8根菜 あたため

を押す

表示例: 牛乳



を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。 (5分間)
- 容器などが熱くなっているので、気をつけて 取り出してください。



食品やメニューに・ よっては途中から残り時間を 表示することがあります。

スチーム吹出口に注意してください。

■お好みの仕上がりを選ぶには

- →手順2でメニューを選んだ後、 ▼ ▲ を押して加減する ▲ を押すと(強め)、▼ を押すと(弱め)になります。 強め、弱めとも1、2、3があります。 また、スタート後も10秒以内であれば変更することができます。
- ■さらに加熱したいとき
 - →「レンジ」で様子を見ながら行う(36~37·47ページ)

②チーム ■調理途中で給水力セットの水がなくなると

→ブザー音とともに表示部に「水補給」が点滅します。給水カセットに水を 追加してください。水を追加してしばらくすると「水補給」の表示が消え ます。(調理途中でも給水力セットに水を追加することができます)

時間・温度を合わせずに自動調理

ダイヤルメニュー操作

★32~33ページで「上手に使うコツ」を、34~35ページでらくらくベーカリーの操作とパン作りの工程を 説明しています。

《ダイヤルメニュー》

 あたため
 お惣東
 15 グラタン
 19 野菜スープ
 パン・ピザ・スイーツ
 26 ピ ザ 30 シフォンケーキ

 10 お 酒 12 ハンパーグ
 16 鶏のから揚げ
 20 内 じゃが 23 フランスパン
 27 クッキー 31 焼きいも

 11 ふっくらパン
 13 鶏の照り焼き 17 □ーカロリーフライ
 21 カレー・シチュー 24 メロンパン
 28 シュークリーム 32 ブ リ ン


 14 焼き魚(切り身)
 18 焼きそば 22 茶わん蒸し 25 らくらくペーカリー 29 スポンジケーキ












食品を入れる

指定の位置に置きます。





・表示部にメニュー番号10~35が表示される ので、メニュー番号に合わせてください。



オーブンー

食品やメニューにー

よっては途中から残り時間を

表示することがあります。

を押す

▶ 加熱開始

メニューによっては操作が一部異なります。 料理集を参照して手順を進めてください。



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。
- 容器などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。 メニューによっては、加熱終了後表示部に「高温」がでます。

■お好みの仕上がりを選ぶには

→手順2でメニューを選んだ後、 ▼ ▲ を押して加減する ▲ を押すと〔強め〕、▼ を押すと〔弱め〕になります。 強め、弱めとも1、2、3があります。 また、スタート後も10秒以内であれば変更することができます。

■加熱終了後にさらに加熱したいとき

→手動調理で様子を見ながら行う(36~47ページ)

■途中で加熱時間を増減したいとき(11~18、23~31のみ)

→「スタート」を押して、残り時間が表示されたあと、ダイヤ ルを回して加熱時間を1分ずつ増減する 11・25はオーブン加熱中のみ増減できます



中段



上手に使うコツ

操作方法は 26 ペーシ

もう読みましたか?

守っていただきたいこと(16~17ページ) 使いかたのポイント

(18~19ページ)

4 牛乳

と変わります。

付属品は 使えません

直径約8cm


満水容量

約8.5cm

●一度にあたためられる分量は1~4杯です。

上手にあたためるために

●マグカップは必ず右奥の円の内側に置きます。 2杯以上の場合も必ず1個は右奥の円の内側に置いてください。 右奥の円以外に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸騰する恐れがあります。





マグカップ1個

- ●容器の種類・大きさ・牛乳の量を守ってください。 容器の種類・大きさ・牛乳の量が違うと、赤外線センサーがうまく働かな い場合があります。
- 容器…背が低く広口のマグカップ。 マグカップは右の大きさのものを目安にお使いください。
- 1杯の分量…容器の8分目(約200ml)。 (少量しか入れないと沸騰する恐れがあります。)
- ■取り出すとき、牛乳が突然沸騰し、飛び散ってやけどの原因になることがあります。
 - あたためる前に牛乳をスプーンなどでよくかき混ぜてください。
- あたためた後は、少し時間をおいて取り出してください。
- ■容器の種類・大きさや牛乳の量が異なる場合には
 - →「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。(36~37・47ページ)
- ■コーヒー・水などののみものは
 - →「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。(36~37・47ページ)

もう読みましたか?

上手に使うコツ

操作方法は

守っていただきたいこと (16~17ページ) (18~19ページ) 使いかたのポイント

■■ 牛解凍 ■■■

5解凍

自然解凍のようにきちんとはがせたり、ほぐせるまで解凍。

付属品は 使えません

6 さしみ

- まぐろなどさしみ用…サクッと包丁が入って、盛り付けたときが食べごろに解凍。
- ★押すごとに5 解凍 \longleftrightarrow 6 さしみと変わります。
- ●一度に解凍できる分量は100~600gです。

上手に解凍するために

- ●ラップやふたをしないで、発泡トレイのまま解凍する
 - ただし深めの発泡トレイは赤外線センサーがうまく働かないことがあるので 浅めのトレイに移すか、平らな皿に、ペーパータオルを敷き、その上に置いて解 凍してください。



- ●冷凍庫から出してカチコチの状態ですぐに解凍する
- ●アルミホイルで、変色や煮えを防ぐ(51ページ)
 - 魚などの身の細い部分に巻いて、加熱しすぎを防ぎます。 分量の多いときや形が均一でないときにも周囲に巻くことをおすすめします



- ●解凍する食品の大きさをそろえる
 - 上手に解凍できる厚さは3mまで。厚さは均一にして、周囲に薄いところがな いように準備します。同時に2つ以上解凍するときは同じ種類、同じ大きさ のものをそろえます。厚みのあるかたまり肉は、「仕上がり調節」(強め)に設 定します。



- ●庫内を十分冷ましてから解凍する
 - 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。表示部に「C21 | 「高温 | が表示されたときは、 「とりけし」キーを押し、とびらを開けて庫内温度が下がるまでお待ちください。
- ■解凍する食品の分量が100g未満の場合や解凍不足のときは
 - →「レンジ200W | で様子を見ながら解凍してください。(36~37·47ページ)

上手な冷凍をして、上手に解凍しましょう!

- 食材は新鮮なものを用意し、冷凍してください。
- 食材は薄く(2~3cm)、1回分ずつ平らな形にそろえてください。 重ねたり、かたまり状にすると上手に解凍できません。

■■ ゆで野菜 ■■■



守っていただきたいこと(16~17ページ) 使いかたのポイント (18~19ページ) 操作方法は 26 ペーシ

★押すごとに7葉菜 ←→ 8根菜と変わります。

7葉菜:ほうれん草/ブロッコリー/キャベツなど

- ●分量…100~300g(食品の重さのみ)
- ●ゆでかた…水洗いして食品のみをラップできっちり包み、ラップの 重なり合う部分を下にして平皿にのせて加熱します。
 - 葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れて、ラップで包みます。
 - できるだけ幅広く包み、平皿からはみ出さないようにします。
 - 量が多いときは半分に分けてラップで包みます。

8 根菜:じゃがいも/さといも/かぼちゃなど

●分量…100~600g(食品の重さのみ) 450g以上加熱するときには、「仕上がり調節」の ▲ を4回押して(設定4)に してください。

●ゆでかた…水洗いして平皿にのせ、平皿ごときっちりラップをして加熱します。

丸ごとゆでるとき

平皿ごとラップをして加熱し、加熱後は庫内から取り出し、しば らく置いて繰り越し加熱(約5分)を利用します。

- 2個以上のときは仕上がりを同じにするため、大きさをそろえます。
- 丸くて高さのある大きなじゃがいもは、仕上がり調節(強め)を 使います。

切ってゆでるとき

皮をむいて大きさをそろえて切り、水をふって平皿にのせ、平皿 ごときっちりラップをして加熱します。

●大きさの違う野菜や、水分を多く加える必要がある野菜をゆでるときは

多めに水をふって耐熱容器に入れ、ラップして「レンジ600W」で様子を見ながら 加熱します。(36~37・47ページ)

- 小さく切ったにんじんを「ゆで野菜:根菜」で加熱すると、火花がでて焦げたり、乾燥す ることがあります。
- ●加熱終了後は繰り越し加熱(食品内にこもった熱でさらに加熱が進むこと)を利用しましょう 繰り越し加熱の間は食品が乾きやすいのでラップははずしません。


■食品の分量が100g未満の場合は

→「レンジ600W | で様子を見ながら加熱してください。(36~37·47ページ)

30

- お願い ・葉菜/根菜とも、必ず平皿にのせて加熱してください。
 - 葉菜は、食品のみラップをして、平皿ごとラップはしないでください。
 - 根菜は、平皿ごとラップをしてください。
 - ラップを何重にも重ねたり、巻いたりしないでください。
 - ラップ以外のものをかぶせないでください。
 - ※正しい使いかたをしないと、食品が発煙・発火する原因になります。 また火花がでて、庫内底面が割れたり、故障の原因になります。

付属品は使えません







上手にあたためるために

●分量…100~200g

- ●包装・容器は取りはずし、アルミホイルも使わないで加熱
- レンジとヒーターの組み合わせ加熱です。アルミホイルなどの金属は火 花が発生することがあり使えません。またラップやビニールなどの熱 に弱い包装は取りはずしてください。

9 カラッとあたため スチーム: 給水カセットを準備(14ページ)

●あたためかた…包装・容器を取りはずします。

• 市販の調理済み冷凍食品はできません。

室温の揚げ物・焼き物、市販の調理済み食品をあたためます。

食品を置いてあたためます。

• 熱さの好み、種類、個数によって「仕上がり調節」で加減します。

• 冷蔵の調理済み食品は「仕上がり調節」(強め)で加熱してください。

庫内底面にオーブンシートを敷き、その上に

- 容器などに移さず、必ずオーブンシートの上に直接置いてください。
- ※加熱途中で給水力セットの水がなくなると、ブザー音とともに表示部に「水補給」が点滅しま すので、水を追加してください。


お願い

- とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに注意してください。
- 加熱中または加熱終了後にとびらを開けたときに、しばらくスチームが出ている場合があります。 スチーム吹出口に注意してください。
- 庫内が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。
- 加熱終了後、給水力セット・水受けの水はすべて捨て、給水力セットを水洗いしてください。
- 庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。















お酒 上手に使うコツ


10 お酒

もう読みましたか?

守っていただきたいこと(16~17ページ) 使いかたのポイント (18~19ページ)

- ●一度にあたためられる分量はとっくり1~4本です。
- ●容器の大きさ・お酒の量を守ってください。
 - 容器…背が低く、ずんぐりとしたとっくり。 (容器の大きさ・形状・材質で仕上がりが変わります)
 - 1本の分量…とっくりの8分目。(約160ml) (少量しか入れないと沸騰する恐れがあります)
 - 加熱ムラを少なくするために…とっくりの首の細い部分をアルミホ イルで覆う。(51ページ)

付属品は 使えません



とっくり(お酒)

- ●3本以上をあたためるときには、「仕上がり調節」の ▲ を4回押して、〔設定4〕にしてください。
- ●庫内の中央以外に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸騰する恐れがあります。

■コップであたためる場合は

→「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。(36~37・47ページ)

11 ふっくらパン

◆市販のパン(バターロールやフランスパン)を外はパリッと 中はふんわりとあたためます。



88

- ●一度にあたためられる分量は4コ(1コ約30g)です。
- ●あたためかた…食品の包装・容器をはずし、オーブンシート の上に置いてあたためます。



※冷凍したパンは自然解凍してからあたためてください。 ※熱さの好み、パンの初期状態(冷蔵/室温)、個数によって「仕上がり調節」で 加減します。

上手にあたためるために

- ●包装・容器は取りはずし、アルミホイルも使わないで加熱
 - レンジとヒーターの組み合わせ加熱です。アルミホイルなどの金属は火花が発生することがある ので絶対に使わないでください。またラップやビニールなどの熱に弱い包装は取り外してくださ い。容器などに移さず、必ず庫内中央に直接オーブンシートにのせて置きます。

調理のし かた ダイヤルメニュ お酒/ふっくらパン

ダイヤルメニュー らくらくベーカリー


- ★レンジで発酵させ、オーブンで焼き上げます。
- ★ 34ページでは操作のしかたを、35ページではパン作りの工程を説明しています。











お知らせ


• 料理集に記載してある 料理(分量)以外は、ダイ ヤルメニューで上手に 仕上がらないことがあ ります。

また、室温・初期温度・ 電源電圧などによって、 仕上がり状態が変わる ことがあります。

例:プチパンを作る

材料を入れる

• 35ページで混ぜた材料を耐熱性の容器に 入れ、**円を目安に**庫内中央に置きます。



一次発酵

を回してメニュー番号を選ぶ

表示部にメニュー番号10~35が表示されるので、メニュー番号25に 合わせてください。

▶ 一次発酵開始



▶ ブザーが5回鳴り、一次発酵終了



途中で残り時間を 表示します。 (発酵から焼き上げまでのトー

成形発酵

成形後の生地を庫内に入れ、



▶ 成形発酵開始



▶ ブザーが5回鳴り、成形発酵終了



残り時間を表示します。

焼き上げ

成形発酵後の生地を角皿にのせて庫内に入れ、



▶ 焼き上げ開始



▶ ブザーが3回鳴り、調理終了



残り時間を表示します。一

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- 角皿などが熱くなっているので気をつけて取り出してください。
- 終了後、表示部に「高温」が出ます。

《ダイヤルメニュー》

パン作りの工程(112ページ参照)

1 パン生地を作る

材料/8コ分
強力粉······ 160g
バター20g
牛乳······120g(115ml)
インスタントドライイースト … 4g
砂糖······20g
塩······· 2g

- 耐熱容器にバター・牛乳を入れ、レンジ600Wで40~50秒加熱する。 (温度は約40℃以下にする)
- 泡立て器でよく混ぜ合わせてバターを溶かしたら、ドライイーストを加 えてよく混ぜ、さらに砂糖・塩・強力粉(80g)を順番に加えて、混ぜ合わ
- 混ざったら残りの強力粉を加えて、粉っぽさがなくなるまで混ぜる。
- 生地を軽く平らにならし、霧を軽く吹いてラップをする。

2 34ページ手順 1、2、3 一次発酵(約7分)

• 庫内中央に置いて一次発酵させる。



3 分割

ベンチタイム


(約10分)

- 一次発酵終了後、生地を打ち粉をした台に取り出して、軽く押さえてガス 抜きをする。
- 生地をまとめてスケッパーか包丁で8等分(1コ約40g)し、切り口を中に 巻き込みながら丸める。
- とじ目を下にして台に置き、ラップをかけて10分休ませる。



5 成形

• 庫内底面にオーブンシートを敷き、軽く丸め直し て並べ、霧を軽く吹く。



STER 34ページ 手順 4 6 成形発酵(約6分) ・成形発酵させる。



STER 34ページ 手順 **5** 7 焼き上げ(約19分)

- 成形発酵終了後、生地をオーブンシートごと角皿に移す。
- 角皿を下段に入れ、焼き上げる。

アドバイス

焼色が薄い場合は、終了後も庫内に入れておいてください。 余熱で色がつきます。

■お好みの焼き上がりにするには

→手順 2でメニューを選んだ後、 ▼ ▲ を 押して加減する

▲ を押すと(強め)、▼ を押すと(弱め)にな ります。

強め、弱めとも1、2、3があります。

強め3、弱め3のみ発酵時間が自動的に調整され ます。

■焼き上げ途中で調理時間を増減したいとき

→ダイヤルを回して調理時間 を1分ずつ増減する






レンジで調理する



手動加熱の設定は 47 ページを参照 してください。

▮ 食品を入れる

- 食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、 円を目安に庫内中央に置きます。
- 付属品は使用しません。



*500*_w

残り時間を表示します。

り しょう を押す

• 押すごとに

と変わります。

3 を回して時間を合わせる

• 最大設定時間

レンジ1000W : 5分 レンジ600W、500W : 30分 レンジ200W : 90分

4 🌑 を押す

▶ 加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了
 - 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。 (5分間)
 - 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

手動1000Wで繰り返しで使用になった場合、電気部品の保護のため、調理途中で出力が600Wに切り換わります。

■出力を組み合わせて使いたいときは(煮込みなどのときに使います)

例: レンジ600W15分→レンジ200W30分の場合

レンジ操作の2~3の手順をくり返す

- 1)レンジ600W15分に合わせ、
- 2)レンジ200W30分に合わせ、
- 3)スタートを押す
- レンジ600Wが終わると続けてレンジ200Wの調理残時間を表示
- 最初の設定は1000W、600W、500Wのいずれか、次の設定は200Wのみ設定できます。


■途中で調理時間を増減したいとき

- →加熱中にダイヤルを回して調理時間を1分ずつ増減する
- 1000W、600W、500Wの残時間表示が5分以下のときは、10秒単位の増減になります。
- 1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、1000Wで5分、600W 500Wで30分、200Wで90分までです。



■調理時間・出力の合わせかた

調理時間はレンジの出力によって合わせかたが違います。



●調理内容に合わせてラップを使う

• あたためはラップ不要ですが、メニューによってはラップをかけてあたためます。 詳しくは手動加熱の設定時間の目安(47ページ)や料理集を確認してください。

●冷凍食品

市販の冷凍食品をあたためるときは、パッケージ記載の出力と、加熱時間を参考にしてください。 加熱時間は目安ですので、あたための過不足があるときは様子を見ながら、時間を調節してください。

お願い

ミックスベジタブルの少量でのあたためはしないでください。 火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。





お好みの温度にあたためる


★ 分量は一人分を基準としています。(分量の目安は右の表を参照してください)



例:バターをやわらかくする

食品を入れる

- 食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、 円を目安に庫内中央に置きます。
- 付属品は使用しません。



を5回押す

• 押すごとに

→ レンジ600W → レンジ500W → レンジ200W - **お好み温度 ←──** レンジ1000W **←**

と変わります。



を回して-10~90℃の温度を合わせる

• あたため温度の目安は右の表を参照してください。





を押す

▶ 加熱開始





- ▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了
- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。 (5分間)



食品やメニューに よっては途中から残り時間を 表示することがあります。

■調理終了後さらにあたためたいとき

→「レンジ」で様子を見ながら行う(36~37·47ページ)

■食品は円を目安に庫内中央に置く


• マグカップは右奥の円の中心に合わせて置いてください。

■庫内を十分冷ましてからあたためる

• 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。



守っていただきたいこと(16~17ページ) 使いかたのポイント (18~19ページ)



上手にあたためるために

- ●ラップやふたをしないであたためる
- ■ベビーフードをあたためるとき
 - 浅めの容器に移しかえてあたためます。
 - 冷凍したものはあたためられません。「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。
 - 赤ちゃんに食べさせる前に必ずかき混ぜて食品の温度を確かめてください。

●分量・容器について

- 分量は一人分を基準としています。
- 分量が多いときは温度をやや高めに設定し、分量が少ないときはやや低めに設定してください。
- 容器の大きさ・形状・材質により仕上がり温度が変わることがあります。

カッテージチーズ



アドバイス

●はちみつやメープルシロップをか けたり、サラダに入れてお試しく ださい。

- 耐熱容器に牛乳を入れて庫内中央 に置き、〈お好み温度・40~45℃〉 で加熱する。
- ↑ 加熱後、レモン汁を加え、よく混ぜ ▲ 合わせ、しばらくおく。
- **3** ふきんでこす。



★オーブンとレンジを併用した蒸し調理です。使用する容器、付属品にご注意ください。









給水力セットの準備をし、庫内 に食品を入れる

付属品は使えません

- 食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、円を目安に庫内中央に置きます。
- 給水力セットを準備(14ページ)

を押す

押すごとに **スチーム蒸し ←→** スチームレンジ と変わります。

を回して時間を合わせる

• 最大設定時間: 30分

を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。
- 残り時間を表示します。 • 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。 またスチーム吹出口に注意してください。
- 調理終了後、給水力セット・水受けの水は捨てて、給水力セットを 水洗いしてください。
- 庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。

■途中で調理時間を変更したいとき

→加熱中にダイヤルを回して 1分ずつ増減する

• 1回の調理で設定できる時間は 増やせる時間を含め、30分まで です。



■調理途中で給水力セットの水がなくなると

→ブザー音とともに表示部に「水補給」が点滅し ます。給水力セットに水を追加してくださ い。水を追加してしばらくすると「水補給」の 表示が消えます。(調理途中でも給水力セット に水を追加することができます)

■調理時間の合わせかた

0 5	分 10	0分 30分
10秒単位	30秒単位	1分単位

お願い

- とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内 から出てくるスチームに注意してください。
- 調理中にとびらを開けたときには、しばらく スチームが出ている場合があります。 スチーム吹出口に注意してください。

スチームレンジで調理する









給水力セットの準備をし、庫内 に食品を入れる

付属品は使えません

- 食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、円を目安に庫内中央に置きます。
- 給水力セットを準備(14ページ)

スチーム を2回押す

押すごとに スチーム蒸し ←→ スチームレンジ と変わります。 • レンジ出力は400Wです。

を回して時間を合わせる

• 最大設定時間: 30分




▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。 (5分間)
- 残り時間を表示します。

UNN



- 調理終了後、給水力セット・水受けの水は捨てて、給水力セットを 水洗いしてください。
- 庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。

■途中で調理時間を変更したいとき

→加熱中にダイヤルを回して 1分ずつ増減する

• 1回の調理で設定できる時間は増 やせる時間を含め、30分までです。



■調理途中で給水力セットの水がなくなると

→ブザー音とともに表示部に「水補給」が点滅し ます。給水力セットに水を追加してくださ い。水を追加してしばらくすると「水補給」の 表示が消えます。(調理途中でも給水力セット に水を追加することができます)

■調理時間の合わせかた

0 5	分 10	分 30分
10秒単位	30秒単位	1分単位

お願い

- とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内 から出てくるスチームに注意してください。
- 調理中にとびらを開けたときには、しばらく スチームが出ている場合があります。 スチーム吹出口に注意してください。

石窯オーブンで調理す





予熱あり

▲ 庫内に何もセットしないで 帰郷を1回押す

▶ 「予熱」を表示

2 を回して温度を合わせる

• 設定温度: 100~250℃



を回して時間を合わせる

• 最大設定時間: 90分

4

を押して予熱開始

▶ 予熱終了1分前に残り時間を表示



- ▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯
 - 予熱は20分間保持されます。その間、何もしないと調理を終了します。

角皿に食品をのせ庫内に入れ、



を押す

▶ 加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了
 - 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。 (5分間)
 - 終了後、表示部に「高温」が出ます。
 - 庫内や角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

予熱なし / 発酵

▲ 角皿に食品をのせ庫内に入れ、

2 x==-(10-35) age - ##9

を回して温度を合わせる

- 設定温度: 100~250℃
- 発酵は温度100℃からさらにダイヤルを回して 「発酵(45℃、40℃、35℃、30℃)」に合わせます。

3 (素) をもう1回押し、



を回して時間を合わせる

• 最大設定時間: 90分

1スピード 1スピード 2775 3379-ム あたため スタート

を押す

▶ 加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了
 - 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。 (5分間)
 - 終了後、表示部に「高温」が出ます。
 - 庫内や角皿などが熱くなっているので、気をつけて 取り出してください。

お知らせ

• 室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、 焼き上がりの状態が変わります。 加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、部分的にアル ミホイルをかけると上手に仕上がります。

■調理時間の合わせかた

0 15分 40分 90分 30秒単位 1分単位 5分単位

■途中で調理時間を変更したいとき

- →加熱中にダイヤルを回して1分ずつ 増減する
- 1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、90分までです。



■途中で調理温度を変更したいとき

→加熱中に「オーブン」 キーを押し、設定温度 表示が点滅中(約5秒 間)にダイヤルを回し て10℃ずつ増減する



予熱とは

- 作る料理に適した温度にあらかじめ 庫内をあたためておくことです。
- 予熱中、庫内灯は点灯しません。
- ■予熱中の調理時間・温度の変更 →できません。
- ■設定温度と予熱温度の関係
 - →設定温度と同じ温度で予熱します。 ただし設定温度が200℃以上の ときは予熱温度は200℃になり ます。

■予熱時間の目安は

→200℃のとき、約14分です。

発酵

- ●庫内や付属品を十分冷ましてから発酵を行う
 - 表示部に「C21」「高温」が表示されたときは、「とりけし」キーを押し、とびらを開けて庫内温度が下がるまでお待ちください。庫内温度が高いと発酵がうまくできません。
 - ※発酵は45℃、40℃、35℃、30℃の 設定ができます。

42

1355A

残り時間を表示します。-

200°°

オーブンー

45

時間・温度を合わせて

K蒸気 Petal で調理する 発力



を回して

過熱水蒸気-

設定 1 1 200 ℃


残り時間を表示します。











予熱あり

- 給水力セットの準備をし、庫内に何もセット しないで りを3回押す
- ▶ 「予熱 |を表示
 - 給水力セットを準備(14ページ)

を回して温度を合わせる

• 設定温度: 100~250℃

をもう1回押し、

時間を合わせる

• 最大設定時間:60分



を押して予熱開始

▶ 予熱終了1分前に残り時間を表示



- ▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯
 - 予熱は20分間保持されます。その間、何もしないと調理を終了します。

角皿に食品をのせ庫内に入れ、



を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を つけて取り出してください。

またスチーム吹出口に注意してください。

- 調理終了後、給水力セット・水受けの水はすべて捨て、給水力セットを 水洗いしてください。
- 庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。

お願い

- とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに注意してください。
- 調理中にとびらを開けたときには、しばらくスチームが出ている場合があります。 スチーム吹出口に注意してください。
- 調理後は水受けも熱くなっています。水受けは本体が冷めてから取りはずしてください。

水蒸気をさらに加熱し、100℃以上の高温状態になった無色透明の気体で、熱効率が非常に高く、物を加熱する力があります。

予熱なし

- 給水力セットの準備をし、 食品を入れて 巻巻 を4回押す
 - 給水力セットを準備(14ページ)



• 設定温度: 100~250℃

を回して

時間を合わせる

• 最大設定時間: 60分



を押す

▶ 加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了
 - 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気をつけて 取り出してください。またスチーム吹出口に注意し てください。
- 調理終了後、給水力セット・水受けの水はすべて捨て、 給水力セットを水洗いしてください。
- 庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふ き取ってください。

お知らせ

- 室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、 焼き上がりの状態が変わります。
- 加熱途中で食品の上下前後を入れ替えたり、部分的にア ルミホイルをかけると上手に仕上がります。

■途中で調理時間を変更したいとき

→加熱中に時間ダイヤ ルを回して1分ずつ 増減する



• 1回の調理で設定で きる時間は増やせる 時間を含め、60分までです。

■途中で調理温度を変更したいとき

→加熱中に「過熱水蒸 気」キーを押し、設定 温度表示が点滅中 (約5秒間)にダイヤ ルを回して10℃ず つ増減する



予熱とは

- 作る料理に適した温度にあらかじめ 庫内をあたためておくことです。
- 予熱中、庫内灯は点灯しません。
- ■予熱中の調理時間・温度の変更 →できません。

■設定温度と予熱温度の関係

- →設定温度と同じ温度で予熱します。 ただし設定温度が200℃以上の ときは予熱温度は200℃になり ます。
- ■予熱時間の目安は
 - →200℃のとき、約14分です。

■調理時間の合わせかた

0 15	分 4	.0分	60分
30秒単位	1分単位	į	5分単位



あたため

オーブン 過熱水蒸気 グ リ ル

グリル

段

例:魚をグリルで焼く

角皿に焼網をのせ、 食品を並べて庫内に入れ 動機 を5回押す



を回して時間を合わせる

• 最大設定時間: 30分



▶ 加熱開始

お知らせ

• 両面にしっかり焼き色をつけるために、必 ず加熱の途中で食品を裏返します。



残り時間を表示します。-



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- 角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

■途中で調理時間を変更したいとき

- →加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増減する
- 1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、 30分までです。



■調理時間の合わせかた

0 5	分	10分	30分
10秒単位	30秒単位	Ż	1分単位

手動加熱の設定時間の目安

★出力と時間を設定する調理時間の目安です。

• ml=cc

ラップあり…○/ラップなし…×

お願い

食品は加熱しすぎると、発煙・発火することがあります。調理中、様子を見ながらあたためてください。

あたため(レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
ごはん	1杯(150g)	約1分	×
どんぶりもの	1杯(340g)	約3分	×
スープ・みそ汁	1杯(150ml)	約1分40秒	×
野菜の煮物	150g	約1分20秒	×
カレー・シチュー	200g	約2分10秒	0
しゅうまい	6⊐(100g)	約50秒	×
中華・肉・あんまん	1⊐(100g)	約1分	0
バターロール	2⊐(70g)	約20秒	×
調理パン	1⊐(110g)	約30秒	×

のみもの(レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
牛乳	1杯(200ml)	約1分40秒	×
酒かん	1杯(160ml)	約1分	×
のみもの(水・コーヒー)	1杯(200ml)	約1分10秒	×

野菜のゆでもの(Lンジ600W)

11 X 45 15 C C C C C C C C C C C C C C C C C C					
	メニュー名	分量	目安時間	ラップ	
	ほうれん草	100g	約1分50秒	0	
葉菜	キャベツ	100g	約2分10秒	0	
*	ブロッコリー	100g	約1分40秒	0	
	じゃがいも	1⊐(150g)	約3分50秒	0	
根	さといも	100g	約2分40秒	0	
菜	かぼちゃ	150g	約4分10秒	0	
	にんじん	100g	約1分40秒	0	

スチーム蒸し

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
中華・肉・あんまん	1⊐(100g)	約8分	×
中華・肉・あんまん(冷凍)	1⊐(100g)	約11分	×
シューマイ(冷蔵)	10⊐(150g)	約10分	×
シューマイ(冷凍)	10⊐(150g)	約15分	X

冷凍の肉・魚の解凍(レンジ200W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
	100g	約1分50秒	×
肉	200g	約4分	×
	400g	約7分	×
	600g	約10分	×
	100g	約2分	×
→ 1 7.	200g	約3分	×
さしみ	400g	約7分	×
	600g	約9分	×

冷凍ゆで野菜の解凍(レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
枝豆	100g	約2分10秒	0
さといも	100g	約2分20秒	0
かぼちゃ	150g	約3分	0

冷凍した食品のあたため(レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
冷凍ごはん	1杯(150g)	約2分30秒	0
冷凍カレー・シチュー	300g	約8分	0
冷凍しゅうまい	5⊐(100g)	約2分20秒	0
冷凍中華・肉・あんまん	1⊐(100g)	約1分50秒	0

スチームレンジ(スチーム+レンジ400W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
ごはん(冷蔵)	1杯(150g)	約1分50秒	×
肉まん(冷蔵)	1⊐(100g)	約1分20秒	×
シューマイ(冷蔵)	10⊐(150g)	約1分50秒	×
ごはん(冷凍)	1杯(150g)	約4分10秒	×
肉まん(冷凍)	1⊐(100g)	約2分20秒	×
シューマイ(冷凍)	10⊐(150g)	約4分30秒	×

の

加熱のしくみ

レンジ加熱

電波で食品を内と外から同時に加熱します。

表示部に令を表示します。 焼網・金串などの金属物は使えません。

- 雷波の性質・電波が食品に当たると食品 の水分に吸収され、水の分子 にまさつ運動が起こります。 その結果、熱が発生し、食品 は内部と外部が同時に加熱 されます。
 - 陶器や磁器などは電波を通 しますが、金属製の容器や、 アルミのレトルトパックな どは電波を反射するので加 熱できません。





自動調理メニュー例 ※スチームを併用して加熱するメニューを含みます。 あたため、牛乳、生解凍(解凍・さしみ)、 ゆで野菜(葉菜・根菜)、お酒、野菜スープ

煮込み・煮物調理

• 食品を一度沸騰させてから、出力を自動的に下げる調理です。

自動調理メニュー例 肉じゃが、カレー・シチュー

お好み温度調理

• 食品を設定した温度にあたためます。(温度が優先される) 低い温度の仕上がりができるので、ベビーフードのあたためや、 バターなどをクリーム状にすることなどもできます。

● 加熱時間は

ます。

選んだメニューによって、予め設 定されていますので、設定する必 要はありません。

レンジ調理のポイント

食品の分量にほぼ比例します。

間も2倍弱に合わせます。

設定で加熱します。

センサーについて

分量を2倍にした場合は、加熱時

食品の水分が飛び、乾燥したり固

くなりやすいので、少な目の時間

■食品の表面温度を検知できる

赤外線センサーで、仕上がり具

合を温度で管理しています。

食品の初期状態(常温・冷蔵・

冷凍)に関係なく、仕上がりを

設定して加熱することができ

● 加熱時間は

レンジ加熱は

● 調理温度と加熱時間は

メニューによって、適温の仕上が り温度が違います。 39ページを参考に温度を設定し

仕上がり温度を優先する加熱な ので時間は設定しません。

蒸し(レンジ&スチーム加熱)

電波とスチームで加熱し、食品をしっとりふっくら仕上げます。

表示部に令を表示します。

• 角皿・焼網・金串などの金属物は使えません。

自動調理メニュー例 ※ヒーターを併用して加熱するメニューを含みます。 茶わん蒸し

ヒーター加熱

オーブン/過熱水蒸気調理

ト下ヒーターを利用した庫内全体の熱で、食品を加熱します。

自動調理メニュー例

※一部過熱水蒸気が出ないメニューもあります。

ハンバーグ、鶏の照り焼き、焼き魚(切り身)、グラタン、 鶏のから揚げ、ローカロリーフライ、焼きそば、フランスパン、 メロンパン、ピザ、クッキー、シュークリーム、スポンジケーキ、 シフォンケーキ、焼きいも

角皿

• お惣菜やお菓子を調理するときなど に使います。

詳しくは料理集をご覧ください。

※庫内温度は測定場所や食品の量など によってばらつくことがあります。



オーブン調理のポイント

● 食品の置きかたは 加熱により、大きくなるメニュー もあります。適度な間を開けて

ください。 ● 加熱時間は

> 食品の様子を見ながら加減して ください。

> 続けて加熱するときなど庫内温 度が高いときは、加熱時間を短く 設定し様子を見ます。

● 加熱中は

庫内の温度が下がりやすいのでと びらの開閉は少なくしましょう。


- 焼きムラが気になるときは 加熱途中で食品の前後を入れ替 えたり、濃い焼き色部分だけアル ミホイルをかけます。
- 加熱後は 焦げすぎを防ぐため、すぐ取り出 しましょう。

グリル調理

上ヒーターの強い熱を直接使って、食品の表面に焦げめを つけます。

角皿+焼網

魚などを、焼くときに使います。



- 均等に焼き色を付けるために 加熱途中で食品を裏返します。
- 加熱後は 焦げすぎを防ぐため、すぐ取り出 しましょう。

レンジ&ヒーター加熱

電波で発酵させ、ヒーターで焼き上げます。

発酵時は表示部に令を表示します。

• 発酵の時は金属物(角皿)は使えません。

自動調理メニュー例 らくらくベーカリー

電波とヒーターで、食品を加熱します。

表示部に令を表示します。

• 角皿・焼網・金串などの金属物は使えません。

自動調理メニュー例

※スチームを併用するメニューもあります。

カラッとあたため、ふっくらパン

使える容器・使えない容器

耐熱温度は容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示をご覧ください。

容器の種類: ガラス	レンジ・スチームレンジ加熱、 蒸し料理のとき	ヒーター加熱のとき
耐熱性がある	使えます • ただし、加熱後急冷すると、割れることがあります。 • 自動であたためるときはふたをはずしてください。	使えます ただし、加熱後急冷すると、 割れることがあります。
耐熱性がない	使えません カットグラス、強化ガラスなど、ガ ラスの厚みの変化が大きなもの、 ひずみのあるものも使えません。	使えません

容器の種類:プラスチック	レンジ・スチームレンジ加熱、 蒸し料理のとき	ヒーター加熱のとき
耐熱性がある (耐熱温度140℃以上) 「電子レンジ使用可能」表示があるもの	使えますただし、ふたには熱に弱い物、密閉性の高い物がありますのではずしてください。油脂、糖分の多い食品は、高温になるので使えません。自動であたためるときはふたをはずしてください。	使えません 変形したり割れたりすることがあ ります。
耐熱性がない (耐熱温度140℃未満)	使えません 電波で変形するもの (ポリエチレン・スチロール・ フェノール・メラミン・ユリア 樹脂など)は使えません。 ※ただし生解凍では発泡スチロ ール製のトレイが使えます。	使えません

容器の種類: 金属	レンジ・スチームレンジ加熱、 蒸し料理のとき	ヒーター加熱のとき
アルミ・ホーローなどの 金属容器、金網、金串	使えません とくに金網、金串は火花が飛ぶこ とがあります。	使えます ただし、取っ手が樹脂の物は使えません。

付属品	レンジ	スチーム・蒸し物	オーブン	過熱水蒸気	グリル
角皿 🕮	X	X	0	0	0
焼網 ////////////////////////////////////	X	X	0	0	0

容器の種類: 陶磁器・漆器	レンジ・スチームレンジ加熱、 蒸し料理のとき	ヒーター加熱のとき	
陶器・磁器	使えますただし、金・銀粉、金・銀箔使用の容器は火花が飛ぶことがあるので使えません。	使えません ただし、耐熱性のある陶器、磁 器土鍋、グラタン皿などは使え ます。	
漆器	使えません 塗りが剥がれたり、ひびが入る恐 れがあります。	使えません	

容器の種類: その他	レンジ・スチームレンジ加熱、 蒸し料理のとき	ヒーター加熱のとき	
木·竹·紙製品	使えません 金属物を使っている物は、スパー クしたり、燃えたりすることがあ ります。 ただし、らくらくベーカリー・ス チームレンジでは、耐熱加工を施 した紙やオーブンシートを使うこ とができます。	使えません ただし、耐熱加工を施した紙やケーキ用の硫酸紙は使えます。	
アルミホイル	使えません 火花が飛び使えませんが、この取 扱説明書で記載している使いかた であれば使えます。 生解凍 : 29ページ 酒のかん: 32ページ	使えます 角皿に敷いたり、焼き色の加減 をするときやホイル焼きに使い ます。	
ラップ (耐熱温度140℃未満)	使えます ただし、油分の多い料理は高温に なるので使えません。 ポリエチレン製のラップは溶けて 燃えることがあるので使えませ ん。	使えません 高温になり、溶ける恐れがあり ます。	

お手入れのしかた お手入れはすぐにこまめにがポイントです

⚠警告



お手入れのときは、電源プラグ をコンセントから抜く

プラグを抜く 感電・けが・やけどの原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。


⚠注意



本体の掃除は電源プラグを抜 き、本体が冷めてから行う

冷めてから

感電や、やけどをする恐れがあります。



食品や肉汁などで、汚れたまま にしない

禁 止

電波がその部分に集中して、火花の発生・ 発煙・発火などの恐れがあります。また さびの原因になります。

• 付着した場合は、本体が冷めてから必 ずふき取ってください。



水抜き中、とびらは閉めておく

水抜き中も、スチーム調理と同様に、スチームが発生します。 やけどの原因になりますのでとびらは閉めておきます。

キャビネット・とびら

かたくしぼった、ぬれぶきんでふく。

•ひどい汚れは薄めた台所用洗剤(中性)をしみ込ませた ふきんでふき取り、必ず洗剤分をふき取ってください。


お願い

• 水をかけないでください。 さびたり故障したりすることがあります。

スチーム吹出口

かたくしぼった、ぬれぶきんでふく。

スチーム調理後、スチーム吹出口付近に白いあ と(水の中の溶解物)が残ることがあります。こ まめにかたくしぼったぬれぶきんでふき取ってく ださい。



庫内・とびらの内側

かたくしぼった、ぬれぶきんでふく。

落ちにくい汚れは、ぬれぶきんを汚れの上に置いて 30分ぐらいふやかしてからふきます。

スチーム調理後に結露した水分は、冷めてから乾いたふ きんでふき取る。

お願い

たわしやフォークなど先のとがった物でこすらないで ください。傷になったり、割れる原因になります。

給水力セット・水受け

スポンジたわしで汚れをおと し、十分に水気をふき取る。 汚れが気になる方は、中性 洗剤を水で薄めて洗い流し



お願い

てください。

• 食洗機、食器乾燥機に入れたり、乾燥させる場合に直 射日光に当てて乾燥させないでください。給水力セ ットの変形、破損の原因になります。

■お手入れしても庫内の臭いがとれないとき

庫内のカラ焼き・脱臭(20ページ)をしてください。臭いがやわらぎます。

■長期間で使用にならないとき

パイプの水抜きを行った後、電源プラグをコンセントから抜き、各部をお手入れ してから、湿気や、ほこりがかからないようにして、おしまいください。

お願い

住宅家具用洗剤(弱アルカリ、アルカリ、弱酸性、酸性など)、オーブンク リーナー、クレンザー、ベンジン、シンナー、漂白剤、熱湯、可燃性ガス (LPGなど)入りスプレー洗剤は使わないでください。 損傷、変色、変形、発煙、発火などの原因になります。



アドバイス

スチームを使用して、庫内・焼網・角皿などの汚れを浮き上がらせることもできます。54~55 ページの「スチームを使ったお手入れのしかた」を参考に行ってください。 (54~55ページ以外の方法では行わないでください)

庫内底面

庫内底面の汚れはぬれぶきんですぐふき取る。

レンジ使用時の汚れが、オーブン使用時に焦げて黒くなる ことがあります。

汚れが落ちにくいときは、汚れた部分に液体クレンザー(ク リームクレンザー)を付け、2分程度おいて汚れにしみ込ま せ、丸めたラップで強めにこすります。



お願い

- 周囲のシリコンパッキンや庫内塗装面は傷がつくのでこすらないでください。
- 金属たわしや先のとがったものでこすったり、衝撃を与えたりしないでください。傷 ついたり、割れることがあります。

角皿・焼網

スポンジたわしで汚れを落とし、十分に水気をふき取る。 汚れは洗い桶などの中で落とす。

- 汚れが落ちないときは、水で薄めた漂白剤に一晩つけてくだ
- 焼き網は水気が残っているとサビが付くことがあります。



お願い

- ◆使用後、急冷しないでください。破損・変形することがあります。 また加熱直後に水をかけると蒸気が発生したり、熱いしぶきが飛びます。
- 金属たわしや先のとがったものでこすったり、落としたりしないでください。傷つい たり、変形することがあります。

お手入れのしかた(つづき)

《ダイヤルメニュー》

 あたため
 お数単
 15 グラタン
 19 野菜スープ
 パン・ビザ・スイーツ
 26 ピ ザ 30 シフォンケーキ
 お手入れ

 10 お 酒 12 ハンバーグ 16 鶏のから揚げ 20 肉 じゃが 23 フランスパン 27 クッキー 31 焼きい も 33 手間なしお手入れ

 11 ふっくらパン 13 鶏の照り焼き 17 ローカロリーフライ 21 カレー・シチュー 24 メロン パン 28 シュークリーム 32 プ リ ン 34 パイプの水抜き

 14 焼き魚(切り身) 18 焼きそば 22 茶 わん蒸し 25 らくらくペーカリー 29 スポンジケーキ
 35 脱 臭

汚れが気になるとき

スチームを使ったお手入れのしかた

スチームで、庫内・焼網・角皿の汚れを浮かせて、 ふき取りやすくします。

- **1** 給水力セットを本体にセットし、汚れを落としたい 焼網・角皿を庫内に入れる
 - 給水力セットを準備(14ページ)

2 を回して、

33 手間なしお手入れを選ぶ



3 🌑 を押す

手間なしお手入れ開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、終了
- 終了後、庫内換気のため「冷却中」が点滅し、数分間冷却ファンが動作します。
- 電源プラグをコンセントから抜き、庫内・焼網・角皿の温度が下がってから、汚れをふき取ってください。
- 給水力セット・水受けの水はすべて捨て、給水力セットを水洗いしてください。
- 庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。


お知らせ

終了直後は、庫内・焼網・角皿・スチーム吹出口が熱くなっていますので、気をつけてください。

スチームを使うたびに

パイプの水抜きのしかた

調理終了後に、必ずパイプの水抜きを行ってください。



2 を回して、34 パイプの水抜きを選ぶ

3 💮 を押す

パイプの水抜き開始



- ▶ 約2分後にブザーが3回鳴り、水抜き終了
 - 終了後はとびらを開けて、庫内を乾燥させてください。

お知らせ

- パイプの水抜き中(約2分間)はキー操作など他の作業を行わないでください。
- 水抜き中は、とびらを閉めておいてください。水抜きの水がスチームになり、スチーム吹出口が熱くなっていますので気をつけてください。

本体のお手入れについて

調理終了後本体が冷めてから、必ず庫内に残った水滴を、乾いたふきんなどでふき取ってください。

庫内に水滴が残ったままスチーム調理 を繰り返すと、水受けから水があふれる ことがあります。


1 庫内やとびらの水滴を、 乾いたふきんなどでふき取る



- 2 給水力セットを本体から 取りはずす
 - 残った水を捨て、水洗いしてください。



3 水受けをはずし、たまった水を 捨て、本体にセットする



▲ 給水力セットを本体にセットする



お料理が上手にできないとき(レンジ調理)

項目	こんなときは	対処方法
	調理がすぐに終了する あたためキーであたためても 熱くならない	● 庫内(とくに底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かない ことがあります。庫内を冷ましてからあたためてください。
	食品があたたまらない	● 食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。
	あたためキーであたためると 熱くなりすぎる	陶器やガラス製のふたを使っていませんか。→赤外線センサーがうまく働かないことがあります。食品は庫内中央に置いていますか。
ごは	ごはんがぱさつく	あたためる前に水を少しかけると、しっとり仕上がります。スチームレンジであたためると、しっとり仕上がります。
ん・おか	煮物・煮魚などの煮汁が飛びし	● 汁気を切って深めの容器に入れてあたためます。
ず	カレーやシチューがあたたまらない	● とろみのある食品はソフトあたためであたためてください。
のあたため	冷凍ごはんがあたたまらない	表面がとけかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正しく働かないことがあります。冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。
	冷凍食品があたたまらない	表面がとけかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正しく働かないことがあります。冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。また、必ず食品にラップがふれるようにかぶせてください。
	食品がぱさつく	■ 霧を吹いてあたためます。■ スチームレンジであたためると、しっとり仕上がります。
	フライや天ぷらがベチョッと する	● ペーパータオルを敷いた皿の上に並べます。● カラッとあたためであたためると、カラッと仕上がります。
ゆで	野菜が乾燥気味になる	● 野菜を洗い、水気を切らずにラップにくるんでください。
ゆでもの	できすぎのところと、加熱の足りないところがある	かぼちゃ、じゃがいもなどは大きさをそろえてください。ほうれん草などは葉と茎を交互に重ねます。

項目	こんなときは	対処方法
のみもの のあたため	調理がすぐに終了するのみものの温度が低い	▶庫内(とくに底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かない ことがあります。庫内を冷ましてからあたためてください。
	牛乳が熱くなりすぎる	● [4 牛乳」であたためていますか。「あたため」では熱くなります。 分量はどのくらい入っていますか。容器に対して8分目まで 入れてください。容器に対して少量しか入れないと沸騰する 恐れがあります。 ・ 古奥の円の中央に合わせて置いていますか。赤外線センサーが正しく働かず、沸騰する恐れがあります。 ● 容器は28ページのものを参考にしてください。
んめ	お酒が熱くなりすぎる	▶ [10 お酒]であたためていますか。[あたため]では熱くなります。
	お酒が上の方と下の方で温度が違う	● とっくりの首の部分をアルミホイルで覆うと上下の差が少なくなります。
生解凍	上手に解凍できない	 食品を浅めのトレイかペーパータオルの上にのせて解凍してください。 →深めのトレイに食品が入っていると、トレイのふちがじゃまになり温度をうまく測定できず、上手に解凍できないことがあります。 うまく解凍できる厚さは3㎝まで。厚さは均一にし、細い部分や魚の尾などにはアルミホイルを巻いてください。 同時に2つ以上を解凍するときは同じ種類のもので同じ大きさに。
	解凍不足	 食品の温度が部分的に上昇するとセンサーの働きで、加熱終了となり、解凍不足になることがあります。 →食品に薄いところや細いところがあると部分的に加熱されやすいので全体の厚さをそろえて冷凍してください。 →解凍不足の部分はレンジ200Wで様子を見ながら解凍してください。 →表面が溶けかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正しく働かないことがあります。冷蔵庫から出してすぐのものをお使いください。
お好み温度	調理がすぐに終了する 食品の温度が低い	庫内(とくに底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かない ことがあります。庫内を冷ましてからあたためてください。

お料理が上手にできないとき(オーブン・スチーム調理)(つづき)

●オーブン調理で上手に仕上げるために

• 室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。

項目こんなときは		こんなときは	対処方法
	ス	ケーキのふくらみが 悪い	卵はしっかりと泡立てましたか。字が書けるくらいしっかりと泡立ててください。粉を合わせたあと、混ぜすぎていませんか。
	スポンジケー	泡立てがうまくでき ない	● ボウルや泡立て器に、水分や油分がついていると泡立ちが悪く なります。
	1 ‡	きめが粗く粉っぽい	粉をふるって入れましたか。粉がなじむまで混ぜましたか。
		中央が沈む	● 卵の泡立てすぎはありませんか。
お 菓 子	シフォン	ふくらみが悪い	卵白をしっかり泡立ててください。ボウルをひっくり返して も落ちてこないくらいまで、しっかりと泡立ててください。 卵白は冷やしておいた方がよく泡立ちます。
	ケーキ	ケーキの中に空洞が できた	型に生地を流し入れるときに空気が入ったと考えられます。 生地を高いところから一気に入れましょう。
	シュークリーム	ふくらみが悪い	● 分量は正しく量りましたか。 ● 生地を作るときにレンジの加熱時間は正しかったですか。
	クッキー	焼き色にむらがある	● 生地の厚みや大きさは均一ですか。
パン	バター ル	ふくらみが悪く、 かたい	 生地の発酵は十分でしたか。発酵不足で生地温度が低いとあまりふくらみません。 成形するとき生地をいじめていませんか。生地をいじりすぎると固くなります。ていねいに扱いましょう。 103ページの「パン作りのコツ」を参照してください。
	フ パラ ンス	上手にできない	● 107ページの「フランスパン作りのコツ」を参照してください。
スチーム	あただ	こめ時間が長くかかる 🏻	スチームを発生させてあたためるので、電子レンジ加熱のみのあたためより時間がかかります。
加熱全般	うまくできない		分量は合っていますか。料理集に記載されている分量を変えるとうまくできません。水がなくなっていませんか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れるとスチームが出ないのでうまくできません。

こんな表示が出たときは

 表示例	理由(原因)	
נילו / ניאב		,
「扉」 表示	●「あたため」のとき、とびらを閉め、1分過ぎ てからキーを押すと表示します。	●もう1度とびらを開閉し、1分以内に キーを押してください。
「冷却中」 表示	●レンジ加熱を繰り返し使用した場合や、オーブンなどヒーター加熱調理終了後、機械室等を冷却するとき表示します。●手間なしお手入れ終了後の冷却中に点滅します。	●表示中でも調理できます。 (ただし、「高温」などが表示されている 場合は、使用できないメニューもあり ます。
「高温」表示	●オーブンなどヒーター加熱調理終了後、庫内 が高温のとき表示します。	●とびらを開け、温度が下がるまで待ってください。 (約15~20分程度で表示が消えます。)表示中でも「とりけし」キーを押すか調理メニューを設定すると消え、一部のメニューは使うことができます。
[call []]	●オーブンなどヒーター加熱調理の後などで、庫 内温度が高いときに「発酵」を設定すると、表 示部に「高温」が点滅します。このとき「スタート」キーを押すと、左記の表示になります。	●「とりけし」キーを押し、とびらを開け、 温度が下がるまで待ってください。
C 21と「高温」表示	●オーブンなどヒーター加熱調理の後などで、庫内温度が高いときに「あたため」「牛乳」「生解凍」「ゆで野菜」「お酒」「野菜スープ」「肉じゃが」「カレー・シチュー」「茶わん蒸し」「プリン」「お好み温度」を開始すると表示します。	●「とりけし」キーを押し、とびらを開け、 温度が下がるまで待ってください。〔手動の「レンジ」は使えます。
H 表示番号など	●製品が故障している場合があります。	●電源プラグを抜き、販売店または東 芝生活家電ご相談センターへ表示番 号をお知らせください。
Td 表示	●デモモードが設定されていると、とびらを開けたとき表示します。 デモモードが設定されていると加熱が行われません。	●「とりけし」キーをピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押したあと ▲ キーを押してください。
水補給表示	●給水力セットに水が無いと表示します。	 調理が一時停止したときは、給水力セットに水を入れ、取り付けた後「スタート」キーを押してください。 一時停止しない場合は、給水カセットに水を入れ、取り付けてください。 しばらくすると水補給表示は消えます。
お手入れ」表示	●スチーム調理を行った後に表示されます。	●水受けに水がたまっていないか確認して、たまっている場合は水を捨ててください。●キー操作、ダイヤル操作を行うと水受け表示は消えます。

修理を依頼される前に

次のような場合は故障ではありません。

現 象	理由(処置)
電源プラグを、コンセントに差し込 んでも何も表示しない。	•とびらを閉じた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。一度とびらを開けると、電源が入り表示します。
調理中、カチカチと音がする。	•機械室内のスイッチ切り換え音です。故障ではありません。
オーブンなど、ヒーター加熱時に、 ボコッボコッという連続音や、ボコ ンという音がする。	•熱収縮による加熱室壁面の音で故障ではありません。
調理の開始時及び途中に、ジー・シャー・シュワシュワという連続音がする。	•調理時の動作音で故障ではありません。電子レンジ動作時に ジーという連続音が発生します。スチーム動作時にシャー・シュワシュワという音が発生します。
調理中、調理後に音(ファン)がしたり、しなかったりする。	機械室等を冷却するファンの音で故障ではありません。調理後、冷却ファンが回ることがありますが故障ではありません。 冷却ファンが回っているときは「冷却中」表示が点滅します。
キーを、押しても受け付けず、何も 表示しない。	とびらを開け、食品を入れてから操作してください。 〔省エネルギーのため、とびらを開けた後5分をすぎると電源を切るためです。〕
とびらを開けると表示部に「 ₫ 」が 表示する。	• とびらを開けたとき電源が入る仕様です。
調理終了後、1分後、1分ごとにピーッピーッと鳴る。	•調理終了後、庫内の食品を取り出さないと鳴る機能がついています。故障ではありません。
ブザーが鳴らない。	ブザー音を消す設定になっていませんか。ブザー音の消しかたと戻しかた(61ページ)を参照して、設定しなおしてください。
スチームが出ない。	給水力セットに水を入れ、正しく本体にセットされていますか。オーブン加熱時はスチームが出ていても目には見えません。
とびらがくもる。水滴が落ちる。 とびらの隙間から蒸気がもれる。 庫内に水が残る。	メニューによっては水滴が出たり、蒸気がもれたりする場合がありますが、本体に影響はありません。水滴は冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。
とびらを開けると庫内灯が点灯する。	•とびらを開けているときは庫内灯が点灯する仕様です。

お知らせの音について

次の操作・状態のとき、ブザー音でお知らせします。

- ■キーを押したときは
 - →ピッ

60

- ■加熱終了のときは
 - →ピーッピーッピーッ
- ■予熱終了、途中操作のある場合は
 - →ピーッピーッピーッピーッピーッ

- ■加熱終了後、食品を取り出し忘れると
 - →ピーッピーッピーッ
- ■水補給表示のとき
 - ・調理が一時停止した場合→ピピピピピピピ
 - ・調理が一時停止しない場合→1分おきにピピピ
- ■異常表示のときは

→ピピピピピピピ

修理を依頼される前に次のことを点検してください。

現象	理由(処置)
まったく動かない。	 停電ではありませんか。 電源プラグが抜けていませんか。 ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 途中でとびらを開閉しませんでしたか。 無表示の状態で、キー操作をしていませんか。 (とびらを開け、食品を入れてからキー操作してください。)
「あたため」「スタート」キーを押しても加熱されない。	 「あたため」のとき、とびらを閉め1分をすぎてからキーを押していませんか。 (一度とびらを開閉してから、キーを押してください。) 「高温」が表示されていませんか。 (とびらを開けて庫内をさまし、「高温」表示が消えてからキーを操作してください。) とびらがきちんと閉まっていますか。 デモモードになっていませんか。 59ページの「d表示」を参照して解除してください。
料理のでき上がりが悪い。	 調理のしかたは正しいですか。 (ふた、ラップの有無、付属品など確認してください。メニュー別には56~58ページを参照してください。) 庫内が、熱いまま調理しませんでしたか。 (庫内の温度が下がるまで待ってください。) 食品の量は適当でしたか。 庫内の上面や底面が汚れていませんか。 メニューを正しく選んで調理開始しましたか。
ブザーが鳴らない。	•ブザー音を消す設定になっていませんか。 ブザー音の消しかたと戻しかた(61ページ)を参照して、設定し なおしてください。
煙やいやな臭いが出た。	庫内のカラ焼き・脱臭はしましたか。庫内やとびらが汚れていませんか。

ブザー音の消しかたと戻しかた

■ブザー音を消す

取り出し忘れお知らせのブザー音だけを消すとき

- **1**「O」表示中に とりけし をピッピッとブザー音がするまで (約3秒)押す
- 2 続いて 🛕 を押す

全てのブザー音を消すとき

- **1**「O」表示中に (とりけん) をピッピッとブザー音がするまで (約3秒)押す
- 2 続いて ▼ を押す

■ブザー音をなるように元にもどす

ブザーの音を、消した操作と同じ操作を行うことによりブザー音が出るようになります。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家雷ご相談センター

00 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料: 有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり

保証書(別添)

- この東芝過熱水蒸気オーブンレンジには、保証書 を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記 入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていた だき内容をよくお読みの後、大切に保管してくだ さい。
- この東芝過熱水蒸気オーブンレンジの保証期間 は、お買い上げいただいた日から1年です。ただ し発振管(マグネトロン)は2年です。その他、詳 しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- 過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品の保 有期間は、製造打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出 がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品 を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

● 56~61、115~116ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、必ず電源プ ラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

● 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

■保証期間が過ぎている場合は......

● 修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料 で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成 されています。 故障した商品を正常に修復するた 技術料 めの料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。 商品のある場所へ、技術員を派遣 出張料 する料金です。

■保証期間中は ■ご連絡いただきたい内容 ■

品名	過熱水蒸気オーブンレンジ
形名	ER-H8
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
/モギリ・/ テ	
便利メモ	電話番号

お買い上げ店名を記入されておくと便利です。

■ご転居のときは

● この東芝過熱水蒸気オーブンレンジは、電源周波 数50Hz-60Hz共用です。周波数の異なる地域 に、ご転居されてもそのままお使いいただけます。

電源	AC100V 50Hz	AC100V 50Hz-60Hz共用			
定格消費電力	電子レンジ1425V	電子レンジ1425W (14.6A)、ヒーター加熱1330W (13.3A)			
高周波出力	1000W*1·600V	W·500W·200W相当 出力切掛	 英		
発振周波数	2450MHz				
ヒーター	上780W·下520\	W			
温度調節範囲	発酵(30、35、40、45℃)、100~250℃ ^{*2}				
外形寸法	360(高さ)×495(幅)×450(奥行)mm				
庫内有効寸法	243(高さ)×329(幅)×376(奥行)mm				
質量(重量)	16kg 総庫内容量 30L				
コードの長さ	1.4m	区分名	Е		
電子レンジ機能の年間消費電力量	57.8kWh/年	オーブン機能の年間消費電力量	17.7kWh/年		
年間待機時消費電力量	OkWh/年 年間消費電力量 75.5kWh/年				
タイマー時限	レンジ1000W:5分 レンジ600W・レンジ500W·スチームレンジ·スチーム・グリル:30分 レンジ200W・オーブン・発酵:90分 過熱水蒸気:60分				

- ※1 定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(約5分間)であり、定格連続高周波出力は600Wです。 600Wへは自動的に切り換わります。
- ※2 この製品のオーブン250℃での運転時間は約10分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。 温度は庫内が空の状態で中心部で測定しています。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わな いことがあります。(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)
- 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用回数や使用時間、食品の量、周囲温度などによって変化しますので、あく まで目安としてご覧ください。
- 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- 総庫内容量とはJISの規定に基づいて算出された容量のことです。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

長年ご使用の電子レンジの点検をぜひ! ■電源コードや電源プラグが異常に 熱くなる。



このような 症状は ありませんか。

- ●キーを押し、調理を開始しても食 品が加熱されない。
- 自動的に切れないことがある。
- 使用中に異常な音や臭いが出るこ とがある。
- ●庫内のカバーや壁面が汚れ、スパ ーク(火花)または煙が出ることが ある。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のた め、電源プラグをコ ンセントから抜い て、必ずお買い上げ の販売店に点検・修 ご使用 理を依頼してくださ 中止 い。(技術のあるサー ビスマン以外の人は 絶対にキャビネット をはずさないでくだ さい。)

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)